



- PL** 1. Moc: 2000 W 2. Powłoka zapobiegająca przywieraniu 3. Wyjmowana taca na osiekający tłuszcz 4. Nienagrzewające się uchwyty
- CZ** 1. Výkon: 2000 W 2. Nepríľnavý povlak 3. Vyjímateľný táč pro odkapávání tuku 4. Nezaľhívajúci sa úchyty
- SK** 1. Výkon: 2000 W 2. Nepríľnavý povlak 3. Odnímateľná táčka na odkvapkávanie tuku 4. Nenahrievajúce sa držadlá
- HU** 1. Teljesítmény: 2000 W 2. Tapadásmentes bevonat 3. Kivehető zsírgyűjtő tálcá 4. Hőre nem melegedő fogantyúk
- RO** 1. Putere: 2000 W 2. Strat care nu permite aderarea produselor folosite 3. Tavă pentru grăsime detaşabilă 4. Mănere care nu se încălzesc

- RU** 1. Мощность: 2000 Вт 2. Антипригарное покрытие 3. Съёмный поддон для стекающего жира 4. Ненагревающиеся ручки
- BG** 1. Мощност: 2000 W 2. Незапелващо покритие 3. Изваждана тавичка за събиране на мазнина 4. Ненагриващи се ръкохватки
- UA** 1. Потужність: 2000 Вт 2. Антипригарне покриття 3. Лоток для жиру, що виймається 4. Ручки, що не нагріваються
- EN** 1. Power: 2000 W 2. Coating prevents sticking 3. Removable tray for dripping fat 4. Handles do not heat up

ZGE0800B

zelmer

GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill



ZGE0800B

zelmer

GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill

Ciesz się smakiem grillowanych potraw bez względu na pogodę.
Наслаждайтесь вкусом блюд, приготовленных на гриле, несмотря на погоду.
Enjoy the taste of grilled food whatever the weather.



GE0800/40Z010

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRILL ELEKTRYCZNY	4-7	RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ	22-25
CZ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRICKÝ GRIL	8-10	BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ	26-29
SK NÁVOD NA OBSLUHU ELEKTRICKÝ GRIL	11-14	UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРІЛЬ	30-33
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS GRILL	15-17	EN USER MANUAL ELECTRIC GRILL	34-36
RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE GRATAR ELECTRIC	18-21		

40Z010-001_V04

Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND

zelmer

www.zelmer.com

zelmer

www.zelmer.com



PL Szanowny Kliencie!

Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.

W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji tostera.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania urządzenia

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji obsługi.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami

- Przewód zasilający i przedłużacz nie może mieć kontaktu z wodą ani z innymi płynami.
- Nie uruchamiaj urządzenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego oraz gdy obudowa, termostat lub ruszt są w sposób widoczny uszkodzone. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzać wizualnie urządzenie.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.

- Urządzenie stawiaj tylko na suchej, płaskiej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni.
- Nie dotykaj wtyczki i regulatora temperatury, gdy masz mokre ręce.
- Nie dotykaj gorących powierzchni.
- Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
- W przypadku potrzeby przenoszenia grilla wcześniej wyłącz go. Po ostygnięciu przenieś za uchwyty żaroodporne używając rękawic kuchennych, ponieważ uchwyty mogą być nadal gorące. Zachowaj szczególną ostrożność!
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Przy wyjmowaniu tacki zachowaj ostrożność, dobrze zabezpiecz powierzchnie pod grillem, uważaj na gorący tłuszcz lub inne gorące płyny.
- Oczekaj aż urządzenie wystygnie przed czyszczeniem oraz demontażem.

Notes